

## FRANÇAIS

8

### GUIDE RAPIDE

#### Si vous possédez un appareil iOS :

Ouvrez l'App Store et téléchargez l'application Sonos. L'application vous assistera lors de la procédure d'installation de votre enceinte SYMFONISK.

#### Si vous possédez un

##### appareil Android :

Ouvrez le Google Play Store et téléchargez l'application Sonos. L'application vous assistera lors de la procédure d'installation de votre enceinte SYMFONISK.

#### Si vous possédez déjà un

##### système Sonos :

Ouvrez l'application Sonos et choisissez **Plus > Ajouter** un lecteur. L'application vous assistera lors de la procédure d'installation de votre enceinte SYMFONISK.

#### FONCTIONS DE L'ENCEINTE

**Lecture/Pause.** Appuyez une fois pour lancer ou arrêter la lecture, deux fois pour passer à la plage suivante et trois fois pour revenir à la plage précédente. Appuyez et maintenez la pression pour ajouter la musique en lecture dans une autre pièce.



**Voyant d'état.** Indique l'état actuel de l'enceinte.

Consultez le mode d'emploi complet pour plus de précisions

**+** Augmenter le volume

**-** Baisser le volume

### \* Interrupteur marche/arrêt de l'éclairage

Le extinction de l'éclairage n'était ni l'enceinte ni la fonction audio.

### Informations complémentaires :

Vous trouverez le mode d'emploi complet et la documentation d'aide sur le site <http://www.ikea.com>.

- Sélectionnez votre pays. Cherchez votre produit dans le champ de recherche. Cliquez sur Montage et documentation.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer l'enceinte, utilisez un chiffon doux humide. Essuyez à l'aide d'un autre chiffon sec. Pour nettoyer l'enceinte, utilisez un chiffon doux humide. Essuyez à l'aide d'un autre chiffon sec.

### INFORMATION SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Selon la réglementation sur l'exposition aux radiofréquences, dans des conditions normales d'utilisation l'utilisateur final ne doit pas se tenir à moins de 20 cm de l'appareil.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Par le présent document, IKEA of Sweden AB déclare que l'équipement radioélectrique de type E1776 est en conformité avec la Directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE peut être consulté sur le site : <http://www.ikea.com>


- Sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez
- Rechercher le produit en saisissant son nom dans le champ de recherche
- Cliquer sur Instructions d'assemblage et sur Manuels (à télécharger) Un document au format PDF fournit l'ensemble de la Déclaration de conformité.

Nom du modèle	SYMFONISK
Numéro de type	E1776
Températures de fonctionnement	de 0 °C à 40 °C
Ampoule LED	E14, maxi. 7 W
Consommation veille réseau	3,8 V (HiNA)
Fréquence de fonctionnement et puissance de sortie radio	
	2412-2472 MHz - 18,83 dBm PIRE
	5150-5350 MHz - 20,51 dBm PIRE
	5500-5700 MHz - 18,81 dBm PIRE

**Pour un usage en intérieur uniquement**

Fabricant : **IKΕΑ of Sweden AB**

Adresse : **Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE**



Pour un usage en intérieur uniquement, dans les pays suivants :

BE	SK	PT	NL	LU
DE	BG	FI	RO	AT
ES	EE	CZ	SE	SI
CY	FR	IE	DK	UK
HU	LV	HR	EL	TR
PL	MT	LIT	LT	
NO	CH	IS	LI	

**BON À SAVOIR ET AVERTISSEMENT :**

- L'enceinte est destinée à un usage en intérieur uniquement et peut être utilisée dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C.
- N'exposez pas l'enceinte à des environnements mouillés, humides ou excessivement sales sous peine de l'endommager.
- N'utilisez jamais des produits de nettoyage abrasifs ni des solvants chimiques sous peine d'endommager le produit.
- Différents matériaux de construction et placements des appareils peuvent affecter la plage de connectivité sans fil.
- N'installez jamais le produit dans un espace confiné. Veillez toujours à laisser un espace autour de l'appareil afin d'assurer sa ventilation.
- N'exposez pas le produit à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des sources de chaleur, une flamme, etc.
- Ne placez jamais une source de flamme nue, une bougie par exemple, sur l'appareil.
- N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. Ouvrir ou retirer des couvercles visés peut vous exposer à un risque de choc électrique.
- N'insérez aucun objet ni vos doigts dans la douille de la lampe.
- N'utilisez pas de sources lumineuses d'une puissance nominale supérieure à 7 W.