



ARTFORMA



Mode d'emploi de l'interrupteur tactile
avec fonction de gradation



Contrôle de l'éclairage

Un interrupteur tactile est un dispositif qui active l'éclairage d'un miroir en détectant au moyen d'un cercle gravé sur le miroir. L'interrupteur est éclairé en blanc et a les fonctions suivantes. L'interrupteur est éclairé en blanc et a pour fonction d'allumer et d'éteindre la lumière, ainsi que d'atténuer et d'éclaircir la lumière.

- 1.** Lorsque vous connectez l'alimentation au miroir, l'interrupteur s'allume en blanc.
- 2.** Pour allumer la lumière, touchez l'interrupteur sur le miroir. Remarque : Lorsque vous allumez la lumière autour du miroir, l'éclairage de l'interrupteur diminue.
- 3.** Pour augmenter ou diminuer la puissance d'éclairage, maintenez l'interrupteur enfoncé. Lorsque le niveau d'éclairage souhaité est atteint, l'éclairage diminue. Lorsque vous avez atteint l'intensité lumineuse souhaitée, relâchez le bouton.
- 4.** Pour éteindre l'éclairage, touchez l'interrupteur situé sur le miroir. Remarque : Lorsque l'éclairage autour du miroir est éteint, l'éclairage de l'interrupteur s'éclaircit.





ARTFORMA

FORAM Sp. z o.o. sp. k.
Karpicko ul. Jeziorna 3, 64-200 Wolsztyn
NIP 923-172-93-78, REGON 971244724
Mail EU: info@artforma.eu; Mail PL: biuro@artforma.eu
+48 68 422 73 65

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00