


1



I/O Pour Allumer ou Eteindre la barre de Led il faut toucher le dessus de la barre de maintien pendant 1 seconde ou 2

Pour faire varier l'intensité de la Led il faut faire glisser votre doigt d'avant en arrière puis, répéter au besoin l'opération pour chaque nouveau changement (3 niveaux possibles)